



GOBACK BT MEDAL

Συνοπτικό εγχειρίδιο προγραμματισμού
του μεταλλίου

Καταχώριση στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων

Οδηγίες προγραμματισμού μεταλλίου GOBACK BT MEDAL

1. Κατεβάστε την εφαρμογή για το κινητό ή το tablet “GoBack Medals” (Play Store ή App Store).

2. Ενεργοποιείτε το μετάλλιο πατώντας το μία φορά μεταξύ αντίχειρα και δείκτη.
Το μετάλλιο αναβοσβήνει για περίπου δύο (2) δευτερόλεπτα.

3. Ανοίξετε την εφαρμογή στο κινητό ή το tablet “GoBack Medals”.
Σε αυτό το στάδιο το μετάλλιο εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

4. Επιλέξτε “Register” (Καταγραφή) στο κάτω μέρος της οθόνης.
Σε αυτό το στάδιο εμφανίζεται οθόνη που ζητάει να σαρώσουμε τον QR κωδικό του μεταλλίου.

5. Τοποθετείστε το μετάλλιο μπροστά από το τηλέφωνο ή το tablet.
Με την ορθή σάρωση του QR κωδικού του μεταλλίου ακούμε ηχητικό «μπιπ». Μία νέα οθόνη εμφανίζεται ζητώντας από τον χρήστη να σαρώσει τον γραμμικό κωδικό (barcode) του εμφυτεύματος που έχει τοποθετηθεί στο ζώο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τον αριθμό του εμφυτεύματος χειροκίνητα με την επιλογή ή την παράλειψη αυτού το βήματος.

6. Τοποθετείστε τον γραμμικό κωδικό (barcode) του εμφυτεύματος μπροστά από το τηλέφωνο ή το tablet.

Με την ορθή σάρωση του γραμμικού κωδικού (barcode) του εμφυτεύματος ακούγεται ηχητικό «μπιπ». Μία νέα οθόνη εμφανίζεται ζητώντας από τον χρήστη να καταχωρήσει έναν τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email), την χώρα και το όνομα της διαδικτυακής βάσης δεδομένων όπου έχει αποθηκευτεί το εμφύτευμα. **Για την Ευρώπη η διαδικτυακή βάση δεδομένων ονομάζεται “portal.goback.eu”.**

7. Επιλέξτε “Save” (Αποθήκευση).

Η νέα οθόνη που εμφανίζεται ζητάει από τον χρήστη να δημιουργήσει ένα προσωπικό αριθμό ασφαλείας.

8. Μία νέα οθόνη ζητάει από τον χρήστη να επιβεβαιώσει τον προσωπικό αριθμό ασφαλείας που έχει δημιουργήσει.
Καταχωρείστε ξανά τον προσωπικό αριθμό ασφαλείας σας.

9. Εμφανίζεται οθόνη που περιέχει περιληπτικά τα δεδομένα που κατέγραψε ο χρήστης. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μπάρα πληροφορίας ότι η εφαρμογή ψάχνει να συνδεθεί με το μετάλλιο.
Πιέστε το μετάλλιο δύο (2) φορές γρήγορα μεταξύ αντίχειρα και δείκτη για να το κάνετε συνδεδεμένο με την συσκευή και την εφαρμογή.

10. Εμφανίζεται το μήνυμα “The medal's memory has updated successfully” (Η μνήμη του μεταλλίου έχει ενημερωθεί επιτυχώς).
Πατήστε “OK”.

11. Εμφανίζεται μήνυμα που ζητάει από τον χρήστη, αν το επιθυμεί, να καταχωρήσει το μετάλλιο στην διαδικτυακή βάση δεδομένων “portal.goback.eu”.

Επιλέξτε “Register” (Καταγραφή).

Εάν το τηλέφωνο ή το tablet δεν έχει σύνδεση με δεδομένα ή Wi-Fi δίκτυο η καταγραφή του εμφυτεύματος θα γίνει στο μετάλλιο αλλά όχι στην διαδικτυακή βάση δεδομένων “portal.goback.eu”. Την επόμενη φορά που θα συνδεθεί η εφαρμογή με το μετάλλιο με παρουσία σύνδεσης δεδομένων ή Wi-Fi δίκτυο στο τηλέφωνο ή το tablet θα ζητηθεί εκ νέου να γίνει η καταχώρηση του μεταλλίου στη διαδικτυακή βάση δεδομένων “portal.goback.eu”.

12. Εμφανίζεται μήνυμα που ζητάει από τον χρήστη να καταχωρήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email).

Επιλέξτε “Register” (Καταγραφή).

13. Εμφανίζεται μήνυμα “Registration successful” (Επιτυχής καταγραφή).

14. Εάν το μετάλλιο έχει είδη καταγραφεί στην βάση δεδομένων ή το τηλέφωνο δεν έχει σύνδεση με δεδομένα ή Wi-Fi δίκτυο θα εμφανιστεί μήνυμα “Registration failure” (Η καταγραφή απέτυχε).

15. Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη όπου εμφανίζεται το μετάλλιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Ο/Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “portal.goback.eu” ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ.

Έλεγχος ή τροποποίηση δεδομένων μεταλλίου GOBACK BT MEDAL

1. Πατήστε το μετάλλιο δύο (2) φορές γρήγορα μεταξύ αντίχειρα και δείκτη για να το κάνετε συνδέσιμο. Η εικόνα του μεταλλίου εμφανίζεται με έναν πράσινο μαρκαδόρο. Την επιλέγετε.

Εμφανίζεται μήνυμα που δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να συνδεθεί με το μετάλλιο.

2. Επιλέγουμε “Connection” (Σύνδεση).

Όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες του μεταλλίου εμφανίζονται στην οθόνη.

3. Επιλέξτε “Edit” (Σύνταξη).

Εμφανίζεται ψηφιακό πληκτρολόγιο που επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τα αποθηκευμένα δεδομένα του μεταλλίου.

4. Επιλέξτε “Save” (Αποθήκευση) μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών σας.

Απαιτείται ο προσωπικός αριθμός ασφάλειας που δημιουργήσατε.

5. Εισάγετε τον προσωπικό αριθμό ασφάλειας.

Εάν το μετάλλιο αποσυνδέθηκε πατήστε το 2 φορές γρήγορα μεταξύ αντίχειρα και δείκτη για να το κάνετε συνδέσιμο.

6. Εμφανίζεται μήνυμα “The medal’s memory has updated successfully” (Η μνήμη του μεταλλίου έχει ενημερωθεί επιτυχώς).

Πατήστε “OK”.

7. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη όπου εμφανίζεται το μετάλλιο.



Τεχνολογίες Σήμανσης Ζωικού Κεφαλαίου & Ζώων Συντροφιάς
Ευόσμου, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Θ. 317, Τ.Κ 57013
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

EMAIL Επικοινωνίας: info@zootechnologiki.gr
ΤΗΛ: 2310 695162 (2 γραμμές)
FAX: 2312 204959
www.zootechnologiki.gr